

otio[®]



Notice réf: 751039

otio[®]
home

Avec OtioHome, facilitez-vous la vie !

Ajoutez la passerelle OtioHome à votre installation et créez des ambiances, des scénarios et des programmes pour chaque moment de la journée.



Données sécurisées et hébergées en France



Idée de scénario

Vos volets s'ouvrent automatiquement à votre réveil, vos éclairages s'éteignent quand vous partez, votre chauffage se déclenche avant votre retour à la maison.



Introduction	5
Consignes de sécurité	7
Recommandations générales	9
Description du produit	11
Installation et mise en service	12
Association	16
Mise en service en mode connecté	19
Association du module éclairage	20
Personnalisation de l'objet	23
Fonctionnalités du module éclairage	24
Spécifications du module éclairage	25
Précautions et maintenance	27

FR

Module éclairage

Afin d'optimiser l'installation de votre produit, nous vous remercions de lire attentivement les recommandations présentes dans cette notice.

Introduction

Vous venez d'acquérir un module éclairage OtioHome et nous vous en remercions. Ce module vous permet de commander à distance l'allumage et l'extinction de vos lumières intérieures. Il est compatible avec l'ensemble des télécommandes émetteurs et récepteurs de la gamme OtioHome, vous permettant ainsi de créer une installation évolutive et parfaitement adaptée à votre habitation et à vos besoins.

Associé à la passerelle OtioHome (vendue séparément), votre module éclairage devient pilotable via l'application mobile OtioHome directement sur votre smartphone ou via un assistant vocal. Vous pouvez donc le commander depuis n'importe où : au bureau ou sur votre lieu de vacances par exemple.

L'ajout de la passerelle rend également votre module éclairage entièrement programmable et vous permet d'utiliser la fonction scénario ; idéale pour programmer l'allumage et l'extinction de votre éclairage en votre absence.

Consignes de sécurité

La réalisation totale ou partielle d'une installation électrique nécessite :

- Le respect des normes de sécurité et d'installation notamment de la norme NFC 15-100.
- La bonne connaissance des règles de l'art.

Assurez-vous que ces conditions sont remplies avant d'engager vos travaux. En cas de doute faites appel à un professionnel.

Avant toute installation, couper le courant.

Avant d'effectuer l'installation, lire attentivement la (les) notice(s), tenir compte du (des) lieu(x) de montage spécifique des produits.

Respecter strictement les consignes et conditions d'installation et d'utilisation. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Ne pas ouvrir/démonter/altérer/modifier.

les équipements sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Recommandations générales


Veillez lire attentivement cette notice avant d'installer ou d'utiliser ce produit. Les points suivants doivent être pris en compte avant de commencer l'installation :

- La portée de réception du module récepteur est d'environ 100m en champ libre. Le champ libre sous-entend un espace sans relief ni obstacle.
- La portée effective en intérieur peut être fortement réduite pour des raisons techniques ou environnementales. Le choix d'un bon emplacement pour les équipements est primordial.
- La présence de certains matériaux conducteurs ou isolants à proximité (meubles, miroirs, châssis et parois métalliques, câble du réseau électrique, etc.) comme la nature et l'épaisseur des obstacles à traverser peuvent altérer la transmission radio.

- Dans un ordre croissant, vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive de matériaux susceptibles d'atténuer la transmission radio :

le bois, le Placoplatre, la brique, les moellons, la pierre, le béton armé, le grillage, et les parois métalliques.



Le pourcentage indique le taux de pénétration moyen des ondes radio à travers différents matériaux.



LE POURCENTAGE INDIQUE LE TAUX DE PÉNÉTRATION MOYEN
DES ONDES RADIO À TRAVERS DIFFÉRENTS MATÉRIEAUX

Par ailleurs, la portée peut également être perturbée par les ondes TV, radio, téléphone, Wi-Fi, etc.

Description du produit




Description bornier :
L : Phase
X : Retour de phase

Note : Il est possible d'associer jusqu'à 10 émetteurs différents sur un module selon l'environnement.


Installation et mise en service

Votre installation actuelle :




Installation derrière un interrupteur existant :

1. Coupez le courant à partir du disjoncteur principal.
2. Retirez votre interrupteur actuel, puis débranchez-le.
3. Raccordez votre interrupteur sur les fils noirs du module (schéma B), puis raccordez la « phase » de votre installation sur la borne L du module et le « retour de phase » sur la borne  du module (schéma C).




Installation en remplacement d'un interrupteur :


1. Coupez le courant à partir du disjoncteur principal.
2. Retirez votre interrupteur actuel, puis débranchez-le (schéma A).
3. Reliez la «phase» de votre installation au «retour de phase» à l'aide d'un domino (schéma B).
4. Placez un obturateur sur la boîte existante afin de sécuriser les connexions (schéma C).



Démontez partiellement votre éclairage pour avoir accès à son raccordement électrique (schéma D). Débranchez le « retour de phase » de votre éclairage et connectez-le sur la borne L du module. Ajouter un câble entre la borne du module  et votre éclairage (schéma E).

Les 2 fils noirs présent sur le module doivent être reliés entre eux l'aide d'un domino.





**Raccordez les 2 fils noirs
à l'aide d'un domino**

Association

Appairage

1. Remettez l'alimentation générale.

Note : Lors de la première mise en service, le récepteur passe automatiquement en mode appairage dès la mise sous tension, son voyant lumineux clignote rapidement.

2. Appuyez sur le bouton d'appairage du module jusqu'à ce que son voyant lumineux clignote.
3. Appuyez en continu sur la touche **ON** de la télécommande ou le bouton d'activation de l'émetteur (voir la notice du produit correspondant) jusqu'à ce que le voyant du module cesse de clignoter. L'appairage est réalisé.
4. Remettez en place l'éclairage en logeant le module dans la coupelle ou la boîte d'encastrement de l'éclairage.

Note : En cas de coupure de courant, l'appairage ne disparaît pas.

Désappairage

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'appairage du module jusqu'à ce que son voyant lumineux clignote.
2. Appuyez en continu pendant plus de trois secondes sur la touche **OFF** de la télécommande ou sur le bouton d'activation de l'émetteur correspondant (voir la notice du produit concerné) jusqu'à ce que le voyant du module cesse de clignoter. Le désappairage est réalisé.
3. Remettre en place l'éclairage en logeant le module dans la coupelle ou la boîte d'encastrement de l'éclairage.

Effacement de tous les émetteurs

Il est possible qu'au fil du temps le nombre maximum d'émetteurs appairés au récepteur soit atteint voire dépassé. Il peut en résulter des dysfonctionnements, dans ce cas vous devez procéder à l'effacement de tous les émetteurs :

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'appairage du récepteur jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote.
2. Appuyez de nouveau et maintenez enfoncé le bouton d'appairage du récepteur jusqu'à ce que le voyant lumineux cesse de clignoter.
L'effacement est réalisé, il convient de réappairer le récepteur avec les émetteurs à disposition.

Mise en service du mode connecté

Vous devez posséder la passerelle OtioHome (751170 – vendue séparément) pour pouvoir associer module éclairage à l'application mobile.

Si vous possédez déjà une passerelle OtioHome, nous vous invitons à vous reporter à sa notice afin de procéder à l'installation et configuration.


1. Association du module éclairage

Ouvrez l'application OtioHome.

Sélectionnez le groupe ou la pièce dans lequel vous souhaitez installer votre module éclairage.




Sélectionnez
« Ajouter un objet »




Sélectionnez
« Module
éclairage »




1. Rappel des consignes
de sécurité.



2. Information relative à l'association de la passerelle OtioHome pour utiliser des produits RF de la gamme.



3. Installation du module éclairage.



4. Mettez votre module en mode association.*




5. Votre module se connecte à la passerelle.



6. Votre module est prêt à fonctionner. Vous accédez à la personnalisation de votre récepteur.

* Reportez vous au paragraphe association.

2. Personnalisation de l'objet



Suppression du
module éclairage

Personnalisation
de l'affichage

Affectation à un groupe

Association du
micro module à la
commande groupée

Mise à jour
du firmware

Enregistrement
des modifications

3. Fonctionnalités du module éclairage



Spécifications du module éclairage

Alimentation : 230V~ 50Hz.

Puissance admissible :

Type d'éclairage	Puissance
Éclairage ou ampoule 230V incandescence / éco-incandescence	300W maximum
Éclairage ou ampoule 230V Halogène / éco-halogène	100W maximum
Éclairage ou ampoule 230V économie d'énergie / fluo-compact/ LED (*)	1W minimum 50W maximum
Tube fluorescent 230V	5W minimum 50W maximum

Réception sans fil : jusqu'à 100 mètres (* *) selon l'environnement.

Fréquence de réception radio : 433,92 MHz. Code tournant (évite toute interférence avec le voisinage). Utilisation exclusivement à l'intérieur.

(*) En fonction de la technologie ou de la puissance de l'ampoule LED utilisée, certains dysfonctionnements peuvent apparaître. Nous préconisons l'utilisation de LED COB ou filament. En cas d'utilisation de LED SMD, la puissance doit être supérieure à 6W. Non compatible avec les éclairages en 12/24V.

(* *) portée 100m max. : La portée radio indiquée est la portée en champ libre (portée par les airs), c'est-à-dire sans obstacle entre l'émetteur et le récepteur. Tout obstacle ou perturbation réduit cette portée, se reporter à la section « Recommandations générales » de ce manuel.

Précautions et maintenance

- Ne pas exposer le produit à l'humidité ou la moisissure.
- En cas de non-utilisation prolongée, entreposer le produit dans un endroit sec.
- Usage intérieur uniquement.

En cas de problème ou de questions, n'hésitez pas à consulter :

1. La FAQ sur le site:

www.otio.com/FAQ

2. L'assistance technique

Afin que votre demande soit traitée dans les meilleurs délais, veuillez à vous munir des informations suivantes avant de contacter nos équipes :

- Modèle du smartphone utilisé et la version de son système d'exploitation.
- Version de l'application mobile utilisée (disponible dans les paramètres de votre menu OtioHome).
- Adresse mail servant à la connexion sur l'application OtioHome.

Par e-mail : support-otiohome@otio.com

Par téléphone : **0 800 008 360** 

Pour Otio, votre AVIS compte !

N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions concernant les produits de la gamme OtioHome. Vos commentaires nous permettront d'améliorer nos produits afin de toujours mieux vous satisfaire.

contact@otio.com

Allez + loin dans la gamme OtioHome !

Découvrez les autres produits
de la gamme connectée OtioHome.

OUVRANTS



ÉNERGIE



ENVIRONNEMENT



ÉCLAIRAGE



SÉCURITÉ